ポケトーク SIM 通信利用の継続手順





ポケトークSシリーズ

ポケトーク S2 シリーズ



ポケトーク W シリーズ

下記①~③にある3つの方法いずれかで継続利用いただけます。

Wi-Fi 環境がある場合にのみお使いいただけるようになります。 お持ちの Wi-Fi、公共の Wi-Fi に接続いただきます。テザリングも利用いただけます。

② SIM 通信 (eSIM) の延長

<グローバル通信モデルのお客様(ポケトークW、S・S Plus、S2・S2 Plus スタンダード/ビジネス)> ご購入時の内蔵 eSIM 有効期間を、ソースネクストが遠隔にて延長処理します。

下記いずれかの製品をご注文いただき、シリアルコードを取得します。

専用 URL からシリアルコードと、<u>延長いただく端末の IMEI(内蔵)</u>を用いて、延長手続きいただきます。

延長可能期間:SIM 通信が切れる「期日の1年前 ~ 期日の1年後」

S2 ビジネスモデルをご利用の方のみ、b の一括更新が可能です。

a. シリアルコード1つが印字されたカード ・・・・・・・・・・**申込方法、及び作業手順は別紙「B」** b. シリアルコードが一覧になった CSV データ ・・・・・・・・**申込方法、及び作業手順は別紙「C」**

形態	製品コード	製品名	ご提供価格
а	347730	POCKETALK グローバル通信延長 2 週間 (通常版)	3,900円(税抜)
а	347720	POCKETALK グローバル通信延長 1 年 (通常版)	7,000円(税抜)
а	347740	POCKETALK グローバル通信延長 2 年 (通常版)	13,000 円(税抜)
a-2	348050	POCKETALK グローバル通信延長 1年 (ビジネス向け通常版)	10,000 円(税抜)
a-2	348060	POCKETALK グローバル通信延長 2 年 (ビジネス向け通常版)	15,000 円(税抜)
b	348070	POCKETALK グローバル通信延長 1年(ビジネス向けシリアル版)	10,000 円(税抜)

b348070POCKETALK グローバル通信延長 1年(ビジネス向けシリアル版)10,000 円(税抜)b348080POCKETALK グローバル通信延長 2年(ビジネス向けシリアル版)15,000 円(税抜)

下記製品をご注文いただき、ご自身で SIM カードを本体に差し込んでいただきます。

ご購入時は内蔵 eSIM ですので取り外し不要、本体側面にある差し込み用の SIM スロットに差し込みます。 すでに SIM カードが入っている時は差し替えていただきます。

差し替んでから2年間お使いいただけます。

製品コード	製品名	ご提供価格
347750	POCKETALK (ポケトーク) シリーズ共通	13,000 円(税抜)
	専用グローバル SIM (2年) W1P-GSIM	

手順書「A」

<u>Wi Fi 接続での利用</u>

1.「設定」メニューより画面上部中央の「Wi-Fi」をタップします。



2. スライドスイッチをタップして、ON にし、接続したいアクセスポイントの名称をタップします。



3. パスワードの入力画面が出るので、画面下部のキーボードを使ってパスワードを入力します。 パスワードは Wi-Fi ルータを見るか、アクセスポイントの管理者にお問い合わせください。

手順書「B」

1. ポケトークの「設定」メニューから「通信プラン」を選択します。 (ポケトーク S、S2 の場合)



(ポケトーク W の場合)



2.「ご案内」をタップ後、QRコードおよび URL が表示されますので、通信延長ページへアクセスします。



3. 通信延長ページにカードに印字している PIN またはシリアルを入力し、「延長する」を選択します。

手順書「C」

SIM 通信の延長 CSV データ納品の場合

(お申し込みの流れ)

- 1. シリアルコード記載の CSV データが納品されます。
- お手持ちの端末の IMEI(内蔵)をご用意ください。
 (IMEI の確認方法①)

「設定」メニューより「情報」を選択し、「端末情報」画面からご確認ください。



(IMEI の確認方法②)

パッケージで確認する場合

箱の側面に記載がありますので、そちらよりご確認ください。



3. 下記延長手続きページにアクセスしてください。 https://stpay.sourcenext.com/corporatepay/imeiinput 4. 掲載の手順に従って、IMEI(内蔵)をテキスト、もしくはファイル添付でご入力ください。

IMEIの入力

IMEI番号を入力してください。 入力方法で選択した項目から、IMEIを取り込みます。 テキスト入力する場合は、改行区切りで入力してください。 ファイル添付する場合は、改行区切りされたテキストファイル(「.txt」ファイル)を添付してください。

SIMアカウント	POCKETALK W
入力方法	● テキスト ○ ファイル添付
IMEI	samplesample
IMEIファイル	参照 次へ進む

5. CSV で納品されたシリアルコードをコピーいただき、テキストボックスにペーストし、 ご入力ください。

シリアルの入力

入力方法	● テキスト ○ ファイル添付	
シリアル番号	AAAAA- <u>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>	
シリアル番号ファイル		参照
	戻る	次へ進む



7. 下記画面が表示されましたら、手続き完了です。

期限延長が完了しました	
ご購入ありがとうございました。	
	期限延長が完了しました ご購入ありがとうございました。

手順書「D」

SIM カード (nanoSIM) の交換 ※ポケトークS・S Plus、S2・S2 Plus スタンダード/ビジネス

 端末の電源をOFFにして、下記図のように先端の細いものをゆっくり押し込み、 左側面にある SIM カードスロットを開けます。 グローバル通信モデルは内蔵 eSIM のため、外側のカードスロットは空の状態が正常です。



- 2. SIM カードを挿入します。 ※SIM カードの向きにご注意ください。
- 3. 端末の電源を ON にします。
- 4.「設定」メニューより「データ通信」をタップします。



- 5.「使用する SIM」から「SIM スロット」の「○」部分をタップします。
- ※「APN:POCKETALK SIM」と表示されていることをご確認ください。
 表示されない場合は、「APN:」をタップ後、「POCKETALK SIM」の左側に表示されている
 「〇」部分をタップし、画面左上の「<」をタップします。



6. 画面左上の「<」をタップ後、「データ通信」のアンテナ表示が 3G または 4G と表示されていれば、 設定完了です。

SIM カード (nanoSIM) の交換 ※ポケトーク W

- 1. 端末の電源を OFF にして、左側面にある SIM カードスロットを開けます。
- もとの SIM カードを取り外し、新しい SIM カードを挿入します。
 ※SIM カードの向きにご注意ください。以下画像をご参照ください。



- 3. 端末の電源を ON にします。
- 4.「設定」メニューより「データ通信」をタップします。



5.「使用する SIM」から「SIM スロット」の「○」部分をタップします。
 ※「APN: POCKETALK SIM」と表示されていることをご確認ください。
 表示されない場合は、「APN:」をタップ後、「POCKETALK SIM」の左側に表示されている
 「○」部分をタップし、画面左上の「<」をタップします。



6. 画面左上の「<」をタップ後、「データ通信」のアンテナ表示が 3G または 4G と表示されていれば、 設定完了です。